

Se baksiden av dette arket for bruksanvisning.

Bestiller (Bruk kun blokkbokstaver)

Navn																															
Adresse																															
Postnr.																															
Sted																															
Mobil tlf.							E-post																								

Målested (Fylles ut bare hvis forskjellig fra bestillers adresse)

Kontakt- person																																
Adresse																																
Postnr.																																
Sted																																
Gårdsnr.				Bruksnr.				Kommune																								

Plassering av sporfiler (Bruk kun blokkbokstaver)

	Sporfilmkode	Rom	Startdato	Sluttdato	Etasje
1					
2					
3					
4					
5					
6					

Opplysninger (Bruk kun blokkbokstaver)

Boligtype ☐ Blokkleilighet ☐ Villa ☐ Rekkehus ☐ Horisontaldelt tomannsbolig ☐ Vertikaldelt tomannsbolig	Konstruksjon ☐ Kjeller under bakkenivå ☐ Kjeller delvis under bakkenivå ☐ Krypekjeller ☐ Ringmur ☐ Plate på mark	Ventilasjon ☐ Naturlig ventilasjon (vinduer og ventiler) ☐ Mekanisk avtrekksventilasjon (vifte) ☐ Balansert mekanisk ventilasjon ☐ Balansert ventilasjon med varmegjenvinning
Antall etasjer: Byggeår:		
Har ventilasjonssystemet fungert normalt under måleperioden? ☐ Ja ☐ Nei, beroende på..... Har bygningen vært normalt oppvarmet under måleperioden? ☐ Ja ☐ Nei, beroende på..... Samtykker du at dine måleresultater sendes til din kommune? ☐ Ja ☐ Nei, mine resultater må ikke vises til noen.		

.....
 Dato Underskrift

Bruksanvisning for måling av radonkonsentrasjon med lukket sporfilm i boliger

radonlab

Organisasjonsnr. 987395176 MVA
Postboks 24 Blindern, 0313 Oslo
Tlf. 21 96 03 50, www.radonlab.no
Fax 21 96 03 55, post@radonlab.no

Les dette først:

Pakken inneholder en eller flere poser med sporfilmbokser, denne bruksanvisningen og returkonvolutt.

På baksiden av denne bruksanvisningen skal måleperiode m.m. noteres. Vær oppmerksom på at du må svare på samtlige spørsmål og underskrive på registreringsskjemaet om at bruksanvisningen har blitt fulgt.

Merk. Sporfilmer kan oppbevares uåpnet inntil maks. 1 år. Sporfilmer som er eldre enn 1 år kan ikke brukes til radonmåling.

Målested:

1. Målinger bør utføres i de viktigste oppholdsrom (f. eks. soverom, stue, kjellerstue, kjøkken, kontor, hobbyrom, barnerom etc.) med en sporfilm per rom. Dersom boligen har flere etasjer som benyttes til boligformål bør det gjøres minst en måling i hver etasje. Dersom kjelleren har rom som benyttes eller skal i fremtiden benyttes til boligformål, for eksempel kjellerstue eller soverom, skal det måles der også, selv om arealet ikke formelt regnes med som boareal.
2. Bovaner skal ikke endres under måleperioden. Det vil si at innetemperaturen skal være som normalt og lufting gjøres som vanlig. Mekanisk ventilasjonssystem (hvis det finnes) skal benyttes slik det var tiltenkt da bygningen ble tatt i bruk.

Måleperiode:

Anbefalt måleperiode er minst to måneder i fyringssesongen fra oktober til april. Husk å oppgi start og avslutningsdato i registreringsskjemaet på andre siden av dette arket.

Plassering av sporfilm:

1. Åpne posene og ta ut boksene med sporfilm. **OBS! Når du har åpnet pose er målingen i gang. De sorte boksene med sporfilm skal ikke åpnes!**
2. Boksene skal plasseres fritt, gjerne på ett bord, hylle, skap, opphengt i taket eller lignende. Boksene må **ikke** legges på gulvet. Avstand til veggen bør være minst 10 cm og den bør ikke plasseres nærmere enn 2 meter fra lufteluke, ytterdør, vindu, varmekilde eller TV/stereo.
3. Fyll ut registreringsskjemaet, svar på samtlige spørsmål og skriv under på baksiden av denne bruks-anvisningen. Sporfilmens kode finner du på etiketten som er klistret på lokket av den sorte boksen. Skriv opp dato og klokkeslett når du starter målingen.
4. Når målingen avsluttes noteres dato og klokkeslett på registreringsskjemaet. Legg så sporfilmboksene og registreringsskjema i returkonvolutten, klistre på frimerke og send til Radonlab, Postboks 24 Blindern, 0313 Oslo, så snart som mulig.

OBS!

La ikke brukte sporfilmer bli liggende.

De må sendes til Radonlab innen ett døgn etter at målingen er avsluttet.

Hvis du har mistet returkonvolutt bruk en vanlig bobblekonvolutt! HUSK FRIMERKE!

Hvis du trenger flere registreringsskjemaer kan disse lastes ned på <http://www.radonlab.com/regs kjema.pdf>